AbleNet®

Instructions For Use
Wireless Receiver

Issue Date: February 26, 2024
Revision Table:

Revision	Date	Description
1.0	02/26/2024	Issue Date
1.1	05/12/2025	Revision of Reusable section

Model: *10034400*
UDID: *00186648000715*

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road Roseville, MN 55113 United States of America www.ablenetinc.com	EUCEREP Roald Dahllaan 33, 5629MC Eindhoven The Netherlands eucerep@eucerep.com	**UK Responsible Person** EUCEREP LTD 7 Tibbets Close, Meeting Lane Alcester, Warwickshire B49 5QU England, United Kingdom

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland
Telephone: +41 41 562 01 42

INTENDED PURPOSE
This switch is used to give access to items that are not normally accessible because of issues with cognitive or motor control.

CLINICAL BENEFITS OF THE DEVICE

Allows patients to access technology when they would not have the motor or cognitive skills to operate another device.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS AND INFORMATION FOR HEALTH CARE PROFESSIONAL

Switch Type: Receiver
Connection Type: Wireless
Activation Type: N/A
Activation Surface: N/A
Activating Force: N/A
Travel Before Activation: N/A
Feedback: Auditory click, Visual
Plug Size: 1/8-in/3.5-mm mono
Product Dimensions: 3.55-in L x 2.64-in W x 1.02-in H (9.0-cm L x 6.8-cm W x 2.6-cm H)
Material: Housing – ABS Plastic
Suggested Operating Environment:
Ambient Temperature Range: 32°F – 95°F (0°C – 35°C)
Humidity: 10% - 95% (no condensation on device)
Suggested Transportation and Storage:
Ambient Temperature Range: -25°F - 158°F (-31°C – 70°C)
Humidity: 10% - 95% (no condensation on the device)

RISKS, WARNINGS, AND CONTRA-INDICATIONS

Wireless Receiver is neither waterproof nor completely water resistant. Do not immerse Wireless Receiver in water or any other liquid. Make sure that no liquids are spilled on Wireless Receiver.

Wireless Receiver is not recommended to be used as access to a call system.

DEVICE OVERVIEW



1	Test button
2	Indicator light
3	Color Chip



4	Battery compartment
5	1/8-in/3.5-mm mono switch plug

USE INSTRUCTIONS

First Time Use

1. Turn Wireless Receiver over, and open the battery compartment.
2. Insert two “AA” alkaline batteries, and replace battery cover.
3. Turn on Wireless Receiver.
4. With a wireless switch and Wireless Receiver turned on, press and hold Wireless Receiver’s Test Button until the Indicator Light turns green (about 5 seconds).
5. Activate the wireless switch.
6. Press and release Wireless Receiver’s Test button to exit pairing mode.
7. Plug the receiver into any switch accessible device or computer switch interface.

Mounting

Wireless Receiver can be mounted in a variety of different ways. For flat surfaces and simple mounting, try Velcro® or dual lock.

PREPARATORY TREATMENT

Cleaning and disinfecting your AbleNet assistive technology devices between uses is essential to the health and safety of the user. To help fight against the spread of germs, here are some helpful steps to cleaning and disinfecting your AbleNet device.

Always be sure to wear the appropriate personal protective equipment such as protective gloves and safety glasses.

Cleaning Your Device

Before disinfecting your device, remove any dirt or debris that may be on the device.

1. Turn the device off and remove the batteries.
    1. Remove any large chunks, visible heavy dirt, or debris that is attached to the device.
2. Wipe down the device with cleaning wipes.
3. Use a cotton swab soaked with cleaner to get into any tight areas that were not accessible with the cleaning wipes.
4. Let the device completely dry.

Disinfect Your Device

Now that the device is clean, it is time to disinfect it. Changing protective gloves may be required before disinfecting the device to ensure no dirt or debris is transferred back to the device.

1. Make sure the device is still turned off and that the batteries are removed.
2. Use a clean towel or wipes with Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, or Fungicidal to disinfect the surfaces of the device. It is important to note that these chemicals only disinfect when they are wet and should be left wet on the device for at least 4-minutes.
3. Use a cotton swab soaked with Virucidal, Bactericidal, Pseudomonacidal, Tuberculocidal, or Fungicidal to disinfect the tight areas that were not accessible with the towel or wipes. Make sure the chemical stays wet on the device for at least 4-minutes.
4. Let the device air-dry entirely before using it.

TROUBLESHOOTING

Receiver is not controlling what it is plugged into.

1. Inspect cord for any physical damage.
2. Verify batteries are new alkaline.
3. Verify Receiver is paired with a wireless switch.
4. Plug switch into another device that is working with another switch.

PREVENTATIVE AND REGULAR MAINTENANCE

Clean the Wireless Receiver if necessary. No scheduled maintenance is required.

REUSABLE

If the device is intended to be reused, it must be cleaned and disinfected between uses in accordance with standard infection control procedures. Reuse is appropriate only if the device remains in good working condition and shows no signs of material degradation.

Cleaning and Disinfection Prior to Reuse

Refer to the PREPARATORY TREATMENT section, above.

Inspection Prior to Reuse

Before each reuse, inspect the device for:

- Physical damage or wear
- Signs of degradation to wiring, battery compartment, or connectors
- Corrosion, cracking, or discoloration of components

Discontinuation of Use

Discontinue use and dispose of the device according to local regulations if:

- Any signs of material degradation are present
- The device fails to operate reliably

Where appropriate, devices may be reused if they are reconditioned by the manufacturer or an authorized representative, in accordance with applicable safety and performance requirements.

DEVICES USED TOGETHER WITH

Switch Adapted Toys
HITCH 2
Blue 2 FT
Powerlink 4
Other adapters or toys that are designed with 3.5mm-mono plug for switch use

PROPER DISPOSAL

Wireless Receiver has electronic components and should not be disposed of in your normal home or business waste collection. Wireless Receiver should be disposed of with a licensed electronics recycler.

WHEN TO CONTACT A HEALTHCARE PROFESSIONAL

If you have difficulty accessing the switches or need assistance with product placement.

Change in your condition.

NOTICE OF SERIOUS INCIDENT

Notice – If any serious incident has occurred while using this device, seek medical attention and then - please report to AbleNet, Inc and your competent authority of the member state in which you are in.

AbleNet®

Mode d’emploi
Récepteur sans fil

Date de publication : 26 février 2024
Tableau de révision :

Révision	Date	Description
1.0.	02/26/2024	Date de publication
1.1.	05/12/2025	Révision de la section Réutilisable

Modèle : *10034400*
UDID : *00186648000715*

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
États-Unis
www.ablenetinc.com

EC REP

EUCEREP
Roald Dahllaan 33, 5629MC
Eindhoven
Pays-Bas
eucerep@eucerep.com

Personne responsable au Royaume-Uni

EUCEREP LTD
7 Tibbets Close, Meeting Lane
Alcester, Warwickshire
B49 5QU
Angleterre, Royaume-Uni

CH REP

MedEnvoy Suisse
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Suisse
Téléphone : +41 41 562 01 42

UTILISATION PRÉVUE

Ce commutateur est utilisé pour donner accès à des éléments qui ne sont normalement pas accessibles en raison de problèmes de contrôle cognitif ou moteur.

BÉNÉFICES CLINIQUES DU DISPOSITIF

Permet aux patients d'accéder à la technologie lorsqu'ils n'auraient pas les capacités motrices ou cognitives nécessaires pour utiliser un autre appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Type de commutateur : Récepteur
Type de connexion : Sans fil
Type d'activation : S.O.
Surface d'activation : S.O.
Force d'activation : S.O.
Voyage avant l'activation : S.O.
Retour : Clic auditif, visuel
Taille de la prise : Mono 1/8 po (3,5 mm)
Dimensions du produit : 3,55 po L x 2,64 po l x 1,02 po H (9,0 cm L x 6,8 cm l x 2,6 cm H)
Matériel : Boîtier – Plastique ABS
Environnement d'exploitation suggéré :
Plage de température ambiante : 0°C à 35°C (32°F à 95°F)
Humidité : 10 % à 95 % (pas de condensation sur l'appareil)
Transport et stockage suggérés :
Plage de température ambiante : -31°C à 70°C (-25°F à 158°F)
Humidité : 10 % à 95 % (pas de condensation sur l'appareil)

RISQUES, AVERTISSEMENTS ET CONTRE-INDICATIONS

Le récepteur sans fil n'est ni étanche ni complètement résistant à l'eau. N'immergez pas le récepteur sans fil dans l'eau ou tout autre liquide. Assurez-vous qu'aucun liquide n'est renversé sur le récepteur sans fil.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le récepteur sans fil comme accès à un système d'appel.

APERÇU DU DISPOSITIF



1	Bouton de test
2	Voyant lumineux
3	Puce de couleur



4	Compartiment des piles
5	Fiche de commutation mono 1/8 po (3,5 mm)

MODE D'EMPLOI

Première utilisation

1. Retournez le récepteur sans fil et ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez deux piles alcalines « AA » et remettez le couvercle du compartiment à piles.
3. Allumez le récepteur sans fil.
4. Avec un commutateur sans fil et le récepteur sans fil allumés, appuyez sur le bouton de test du récepteur sans fil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert (environ 5 secondes).
5. Activez le commutateur sans fil.
6. Appuyez brièvement sur le bouton « Test » du récepteur pour quitter le mode d'appariement.
7. Branchez le récepteur à tout appareil accessible par commutateur ou interface de commutateur d'ordinateur.

Montage

Le récepteur sans fil peut être monté de différentes manières. Pour les surfaces planes et un montage simple, essayez le Velcro^{MD} ou le double verrouillage.

TRAITEMENT PRÉPARATOIRE

Le nettoyage et la désinfection de vos appareils d'assistance technologique AbleNet entre chaque utilisation sont essentiels à la santé et à la sécurité de l'utilisateur. Afin de lutter contre la propagation des germes, voici quelques étapes utiles pour nettoyer et désinfecter votre appareil AbleNet.

Veillez à toujours porter l'équipement de protection individuelle approprié, comme des gants et des lunettes de protection.

Nettoyage de votre appareil

Avant de désinfecter l'appareil, enlevez toute saleté ou tout débris qui pourrait s'y trouver.

1. Éteignez l'appareil et retirez les piles.
    1. Retirez les gros morceaux de poussière et les saletés ou les débris visibles qui sont attachés à l'appareil.
2. Essuyez l'appareil avec des lingettes nettoyantes.
3. Utilisez un coton-tige imbibé de nettoyant pour atteindre les zones difficiles d'accès qui n'étaient pas accessibles avec les lingettes nettoyantes.
4. Laissez l'appareil sécher complètement.

Désinfection de votre appareil

Maintenant que l'appareil est propre, il est temps de le désinfecter. Il peut être nécessaire de changer de gants de protection avant de désinfecter l'appareil, afin de s'assurer qu'aucune saleté ou aucun débris n'y est transféré.

1. Assurez-vous que l'appareil est toujours éteint et que les piles sont retirées.
2. Utilisez une serviette ou des lingettes propres contenant un agent virucide, bactéricide, pseudomonacide, tuberculocide ou fongicide pour désinfecter les surfaces de l'appareil. Il est important de noter que ces produits chimiques ne désinfectent que lorsqu'ils sont mouillés et doivent être laissés mouillés sur l'appareil pendant au moins 4 minutes.
3. Utilisez un coton-tige imbibé d'un produit virucide, bactéricide, pseudomonacide, tuberculocide ou fongicide pour désinfecter les zones difficiles d'accès qui n'étaient pas accessibles avec la serviette ou les lingettes. Assurez-vous que le produit chimique reste humide sur l'appareil pendant au moins 4 minutes.
4. Laissez l'appareil sécher complètement à l'air libre avant de l'utiliser.

DÉPANNAGE

Le récepteur ne contrôle pas ce à quoi il est branché.

1. Inspectez le cordon pour détecter tout dommage physique.
2. Vérifiez que les piles sont neuves et alcalines.
3. Vérifiez que le récepteur est associé à un commutateur sans fil.
4. Branchez le commutateur sur un autre appareil qui fonctionne avec un autre commutateur.

ENTRETIEN PRÉVENTIF ET ENTRETIEN RÉGULIER

Nettoyez le récepteur sans fil si nécessaire. Aucune maintenance programmée n'est requise.

RÉUTILISABLE

Si l'appareil est destiné à être réutilisé, il doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation conformément aux procédures standard de contrôle des infections. La réutilisation n'est appropriée que si l'appareil reste en bon état de fonctionnement et ne présente aucun signe de dégradation matérielle.

Nettoyage et désinfection avant réutilisation

Reportez-vous à la section TRAITEMENT PRÉPARATOIRE ci-dessus.

Inspection avant réutilisation

Avant chaque réutilisation, inspectez l'appareil pour :

- Dommages physiques ou usure
- Signes de dégradation du câblage, du compartiment de la batterie ou des connecteurs
- Corrosion, fissuration ou décoloration des composants

Arrêt de l'utilisation

Cesser d'utiliser l'appareil et le jeter conformément à la réglementation locale si :

- des signes de dégradation du matériau sont présents
- l'appareil ne fonctionne pas de manière fiable

Le cas échéant, les appareils peuvent être réutilisés s'ils sont reconditionnés par le fabricant ou un représentant autorisé, conformément aux exigences de sécurité et de performance applicables.

APPAREILS UTILISÉS CONJOINTEMENT

Jouets adaptés à un commutateur
Hitch 2
Blue2 FT
PowerLink 4
Autres adaptateurs ou jouets conçus avec une prise mono 3,5 mm pour une utilisation avec un commutateur

MISE AU REBUT APPROPRIÉE

Le récepteur sans fil contient des composants électroniques et ne doit pas être jeté dans votre poubelle habituelle, que ce soit à la maison ou au travail. Le récepteur sans fil doit être éliminé auprès d'un recycleur d'appareils électroniques agréé.

QUAND CONTACTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

Si vous n'arrivez pas à accéder aux commutateurs ou si vous ne savez pas comment placer le produit.

Changement dans votre état.

AVIS D'INCIDENT GRAVE

Avis – En cas d'incident grave survenant lors de l'utilisation de cet appareil, consultez un médecin, puis signalez-le à AbleNet, Inc. et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous vous trouvez.

AbleNet®

Gebrauchsanleitung
Funkempfänger

Ausgabedatum: 26. Februar 2024
Revisionstabelle:

Überarbeitung	Datum	Beschreibung
1.0	26.02.2024	Ausgabedatum
1.1	12.05.2025	Überarbeitung des Abschnitts „Wiederverwendbar“

Modell: *10034400*
UDI: *00186648000715*

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road Roseville, MN 55113 USA www.ablenetinc.com	EUCEREP Roald Dahllaan 33, 5629MC Eindhoven Niederlande eucerep@eucerep.com	**Verantwortlich für das Vereinigte Königreich** EUCEREP LTD 7 Tibbets Close, Meeting Lane Alcester, Warwickshire B49 5QU England, Vereinigtes Königreich

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 562 01 42

VERWENDUNGSZWECK
Dieser Taster ermöglicht die Bedienung von Elementen, die ansonsten aufgrund von kognitiven oder motorischen Einschränkungen nicht bedient werden können.

KLINISCHE VORTEILE DES GERÄTS

Es ermöglicht Patienten den Zugang zu Technologien, die Geräte aufgrund ihrer motorischen oder kognitiven Fähigkeiten ansonsten nicht bedienen könnten.

LEISTUNGSMERKMALE UND INFORMATIONEN FÜR MEDIZINISCHES FACHPERSONAL

Tastertyp: Empfänger
Anschlusstyp: Kabellos
Aktivierungsart: Nicht zutreffend
Aktivierungsoberfläche: Nicht zutreffend
Aktivierungskraft: Nicht zutreffend
Bewegung vor Aktivierung: Nicht zutreffend
Rückmeldung: Akustisches Klicken, visuell
Steckergröße: 3,5 mm/1/8 Zoll Mono
Produktmaße: L 9,0 cm x B 6,8 cm x H 2,6 cm / L 3,55 Zoll x B 2,64 Zoll x H 1,02 Zoll
Material: Gehäuse – ABS-Kunststoff
Empfohlene Betriebsbedingungen:
Umgebungstemperatur: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
Luftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (keine Kondensation am Gerät)
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen:
Umgebungstemperatur : -31 °C - 70 °C (-25 °F - 158 °F)
Luftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (keine Kondensation auf dem Gerät)

RISIKEN, WARNHINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Der Funkempfänger ist weder wasserdicht noch vollkommen wasserfest. Tauchen Sie den Funkempfänger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten über den Funkempfänger zu verschütten.

Der Funkempfänger sollte nicht zum Bedienen einer Rufanlage verwendet werden.

GERÄTEÜBERSICHT



1	Testknopf
2	Anzeigeleuchte
3	Farbchip



4	Batteriefach
5	3,5 mm/1/8 Zoll Monostecker

GEBRAUCHSANLEITUNG

Erste Inbetriebnahme

1. Drehen Sie den Funkempfänger um und öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie zwei AA-Alkali-Batterien ein und bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.
3. Schalten Sie den Funkempfänger ein.
4. Halten Sie bei eingeschaltetem kabellosem Taster und Funkempfänger den Testknopf des Funkempfängers gedrückt, bis die Anzeigeleuchte grün leuchtet (ungefähr 5 Sekunden).
5. Aktivieren Sie den kabellosen Taster.
6. Drücken Sie den Testknopf des Funkempfängers und lassen Sie ihn wieder los, um den Kopplungsmodus zu beenden.
7. Stecken Sie den Empfänger in ein anschlussfähiges Gerät oder einen Computer-Taster-Anschluss.

Befestigung

Der Funkempfänger kann auf verschiedene Weisen befestigt werden. Für die Befestigung auf flachen Oberflächen und einfache Befestigungen können Velcro® Klettbänder oder Dual Lock Druckverschlüsse verwendet werden.

VORBEHANDLUNG

Für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers sind die Reinigung und Desinfektion Ihres unterstützenden AbleNet-Geräts zwischen den einzelnen Anwendungen wichtig. Nachfolgend finden Sie einige hilfreiche Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion Ihres AbleNet-Geräts, mit denen Sie die Verbreitung von Keimen verhindern können.

Tragen Sie stets angemessene persönliche Schutzkleidung wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Reinigung Ihres Geräts

Entfernen Sie vor der Desinfektion Ihres Geräts jeglichen Schmutz oder Ablagerungen, die sich auf dem Gerät befinden könnten.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.
    1. Entfernen Sie alle am Gerät haftenden großen Partikel, sichtbaren starken Verschmutzungen oder Ablagerungen.
2. Wischen Sie das Gerät mit Reinigungstüchern sauber.
3. Verwenden Sie ein mit Reinigungsmittel getränktes Wattestäbchen, um schwer zugängliche und mit Reinigungstüchern nicht erreichbare Stellen zu reinigen.
4. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.

Desinfektion Ihres Geräts

Nach der Reinigung kann das Gerät nun desinfiziert werden. Wechseln Sie vor der Desinfektion des Geräts gegebenenfalls die Schutzhandschuhe, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht erneut verunreinigt wird.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät noch ausgeschaltet ist und keine Batterien eingelegt sind.
2. Verwenden Sie zur Desinfektion der Oberflächen des Geräts ein sauberes Handtuch oder Reinigungstücher mit einem viruziden, bakteriziden, pseudomonaziden, tuberkuloziden oder fungiziden Wirkstoff. Es ist unbedingt zu beachten, dass diese Chemikalien nur in nassem Zustand desinfizieren und daher mindestens 4 Minuten lang nass auf dem Gerät verbleiben sollten.
3. Verwenden Sie ein mit einem viruziden, bakteriziden, pseudomonaziden, tuberkuloziden oder fungiziden Wirkstoff getränktes Wattestäbchen, um schwer zugängliche und mit einem Tuch oder Reinigungstüchern nicht erreichbare Stellen zu reinigen. Sorgen Sie dafür, dass die Chemikalie das Gerät mindestens 4 Minuten lang benetzt.

4. Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig an der Luft trocknen.

FEHLERBEHEBUNG

Der Empfänger steuert nicht das eingesteckte Gerät.

1. Untersuchen Sie das Kabel auf physische Schäden.
2. Prüfen Sie, ob es sich bei den Batterien um neue Alkali-Batterien handelt.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger mit einem kabellosen Taster gekoppelt ist.
4. Schließen Sie den Taster an ein anderes Gerät an, das mit einem anderen Taster problemlos funktioniert.

PRÄVENTIVE UND REGELMÄSSIGE WARTUNG

Reinigen Sie den Funkempfänger bei Bedarf. Es ist keine planmäßige Wartung erforderlich.

WIEDERVERWENDBAR

Für eine Wiederverwendung muss das Produkt zwischen den einzelnen Einsätzen gemäß den Standardverfahren zur Infektionsprävention gereinigt und desinfiziert werden. Eine Wiederverwendung ist nur dann zweckdienlich, wenn das Gerät in einem guten Zustand bleibt und keinerlei Materialschädigung aufweist.

Reinigung und Desinfektion vor der Wiederverwendung

Siehe Abschnitt VORBEHANDLUNG oben.

Inspektion vor der Wiederverwendung

Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Wiederverwendung auf:

- Physische Schäden oder Verschleiß
- Anzeichen von Materialverschleiß an den Kabeln, dem Batteriefach oder den Anschlüssen
- Korrosion, Rissbildung oder Verfärbung von Komponenten

Außerbetriebnahme

Verwenden Sie das Gerät nicht länger und entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften, wenn:

- Sie Anzeichen von Materialverschleiß feststellen
- das Gerät funktioniert nicht zuverlässig

Gegebenenfalls können Geräte nach einer Aufarbeitung durch den Hersteller oder einen autorisierten Vertreter unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen wiederverwendet werden.

KOMPATIBLE GERÄTE

Taster-adaptiertes Spielzeug
HITCH 2
Blue 2 FT
PowerLink 4
Sonstige Adapter oder Spielzeuge, die mit einem 3,5 mm Monostecker für die Bedienung über einen Taster ausgestattet sind.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG

Der Funkempfänger enthält elektronische Komponenten und darf nicht über den normalen Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden. Der Funkempfänger sollte bei einem für elektronische Geräte lizenzierten Recyclingunternehmen entsorgt werden.

WANN MAN SICH AN MEDIZINISCHES FACHPERSONAL WENDEN SOLLTE

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Handhabung der Taster haben oder Hilfe bei der Platzierung des Produkts benötigen.

Bei einer Veränderung Ihres Zustands.

MELDUNG EINES SCHWERWIEGENDEN ZWISCHENFALLS

Hinweis – Sollte es bei der Verwendung dieses Geräts zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommen, suchen Sie bitte einen Arzt auf und melden Sie diesen Zwischenfall AbleNet, Inc. und der zuständigen Behörde ihres des Mitgliedstaats.

AbleNet®

Instrucciones de uso
Receptor inalámbrico

Fecha de emisión: 26 de febrero de 2024
Tabla de revisiones:

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	*26/02/2024*	Fecha de emisión
1.1	*12/05/2025*	Revisión de la sección Reutilizable

Modelo: *10034400*
Id. único del dispositivo: *00186648000715*

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road Roseville, MN 55113 Estados Unidos de América www.ablenetinc.com	EUCEREP Roald Dahllaan 33, 5629MC Eindhoven Países Bajos eucerep@eucerep.com	**Persona responsable del Reino Unido** EUCEREP LTD 7 Tibbets Close, Meeting Lane Alcester, Warwickshire B49 5QU Inglaterra, Reino Unido

MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Suiza Teléfono: +41 41 562 01 42

FINALIDAD PREVISTA
Este interruptor se utiliza para dar acceso a elementos a los que normalmente no se puede acceder debido a problemas con el control cognitivo o motor.

BENEFICIOS CLÍNICOS DEL DISPOSITIVO

Permite a los pacientes acceder a la tecnología cuando no tienen las habilidades motoras o cognitivas para operar otro dispositivo.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO E INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

Tipo de interruptor: Receptor
Tipo de conexión: Inalámbrico
Tipo de activación: N/D
Superficie de activación: N/D
Fuerza activadora: N/D
Recorrido antes de activación: N/D
Feedback: Clic auditivo, Visual
Tamaño del enchufe: Mono de 1/8 in/3,5 mm
Dimensiones del producto: 3,55 in de largo x 2,64 in de ancho x 1,02 in de alto (9,0 cm de largo x 6,8 cm de ancho x 2,6 cm de alto)
Material: Carcasa: plástico ABS
Entorno operativo sugerido:
Rango de temperatura ambiente: 32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C)
Humedad: 10 % - 95 % (sin condensación en el dispositivo)
Transporte y almacenamiento sugeridos:
Rango de temperatura ambiente: -25 °F - 158 °F (-31 °C - 70 °C)
Humedad: 10 % - 95 % (sin condensación en el dispositivo)

RIESGOS, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

El receptor inalámbrico no es impermeable ni completamente resistente al agua. No sumerja el receptor inalámbrico en agua ni en ningún otro líquido. Asegúrese de que no se derramen líquidos sobre el receptor inalámbrico.

No se recomienda utilizar el receptor inalámbrico como acceso a un sistema de llamada.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO



1	Botón de comprobación
2	Luz indicadora
3	Chip de color



4	Compartimento para las pilas
5	Enchufe de interruptor mono de 1/8 in/3,5 mm

INSTRUCCIONES DE USO

Primer uso

1. Mirando la parte trasera del receptor inalámbrico, abra el compartimento de las pilas.
2. Inserte dos pilas alcalinas "AA" y vuelva a colocar la tapa de las pilas.
3. Encienda el receptor inalámbrico.
4. Con un interruptor inalámbrico y el receptor inalámbrico encendidos, mantenga pulsado el botón de prueba del receptor inalámbrico hasta que la luz indicadora se vuelva verde (unos 5 segundos).
5. Active el interruptor inalámbrico.
6. Presione y suelte el botón de prueba del receptor inalámbrico para salir del modo de emparejamiento.
7. Enchufe el receptor a cualquier dispositivo accesible por interruptor o interfaz de interruptor de ordenador.

Montaje

El receptor inalámbrico puede montarse de distintas formas. Para superficies planas y un montaje sencillo, pruebe Velcro® o doble cierre.

TRATAMIENTO PREPARATORIO

Limpiar y desinfectar los dispositivos de tecnología de asistencia AbleNet entre usos es esencial para la salud y la seguridad del usuario. Estos son algunos pasos útiles para limpiar y desinfectar el dispositivo AbleNet y así prevenir la propagación de gérmenes.

Use siempre el equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas protectoras.

Limpieza del dispositivo

Antes de desinfectar el dispositivo, elimine cualquier suciedad o residuo que pueda haber en él.

1. Apague el dispositivo y retire las pilas.
    1. Elimine los fragmentos grandes, la suciedad densa visible o los residuos que estén adheridos al dispositivo.
2. Limpie el dispositivo con toallitas de limpieza.
3. Utilice un bastoncillo de algodón empapado con solución limpiadora para alcanzar las áreas estrechas a las que no puede acceder con las toallitas de limpieza.
4. Deje que el dispositivo se seque completamente.

Desinfección del dispositivo

Ahora que el dispositivo está limpio, es hora de desinfectarlo. Es posible que necesite cambiarse los guantes protectores antes de desinfectar el dispositivo para asegurarse de no transferirle suciedad o residuos.

1. Asegúrese de que el dispositivo siga apagado y que se hayan quitado las pilas.
2. Utilice un paño o una toallita limpios con virucida, bactericida, pseudomonicida, tuberculicida o fungicida para desinfectar las superficies del dispositivo. Es importante tener en cuenta que estos productos químicos solamente desinfectan mientras están húmedos y deben permanecer así en el dispositivo durante al menos 4 minutos.
3. Utilice un bastoncillo de algodón empapado con virucida, bactericida, pseudomonicida, tuberculicida o fungicida para desinfectar las áreas estrechas a las que no puede acceder con el paño o la toallita de limpieza. Asegúrese de que el producto químico permanezca húmedo en el dispositivo durante al menos 4 minutos.
4. Deje que el dispositivo se seque al aire por completo antes de usarlo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El receptor no controla lo que está enchufado.

1. Inspeccione el cable para controlar si tiene algún daño físico.
2. Verifique que las pilas sean alcalinas y nuevas.
3. Compruebe que el receptor esté emparejado con un interruptor inalámbrico.
4. Conecte el interruptor a otro dispositivo que funcione con otro interruptor.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REGULAR

Limpie el receptor inalámbrico si es necesario. No se requiere mantenimiento programado.

REUTILIZABLE

Si planea reutilizar el dispositivo, debe limpiarlo y desinfectarlo entre los usos de acuerdo con los procedimientos estándares de control de infecciones. La reutilización es apropiada solo si el dispositivo permanece en buen estado de funcionamiento y no muestra signos de degradación del material.

Limpieza y desinfección antes de la reutilización

Consulte la sección TRATAMIENTO PREPARATORIO más arriba.

Inspección previa a la reutilización

Antes de cada reutilización, controle si el dispositivo presenta lo siguiente:

- Daños físicos o desgaste.
- Signos de degradación en el cableado, el compartimento de la batería o los conectores.
- Corrosión, agrietamiento o decoloración de los componentes.

Interrupción del uso

Interrumpa el uso y deseche el dispositivo de acuerdo con las regulaciones locales en los siguientes casos:

- Se presentan signos de degradación del material.
- El dispositivo no funciona de manera confiable.

Cuando sea apropiado, los dispositivos pueden ser reutilizados si son reacondicionados por el fabricante o un representante autorizado, de acuerdo con los requisitos de seguridad y rendimiento aplicables.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Juguetes adaptados por interruptor
HITCH 2
Blue 2 FT
PowerLink 4
Otros adaptadores o juguetes con un enchufe mono de 3,5 mm para uso con interruptor.

ELIMINACIÓN CORRECTA

El receptor inalámbrico tiene componentes electrónicos y no debe desecharse con el servicio de recolección de residuos domésticos o comerciales habitual. El receptor inalámbrico debe desecharse con un reciclador de productos electrónicos autorizado.

CUÁNDO PONERSE EN CONTACTO CON UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

Si tiene dificultades para acceder a los interruptores o necesita ayuda para la colocación del producto.

Si se produce un cambio en su afección.

AVISO DE INCIDENTE GRAVE

Aviso: Si se ha producido algún incidente grave durante el uso de este dispositivo, busque atención médica y, a continuación, informe a AbleNet, Inc y a la autoridad competente del estado miembro en el que se encuentre.